


## Hoe zet ik mijn Android-toestel uit (en aan)?

Soms valt de telefoon uit. Vaak omdat de batterij dan leeg is. Maar zet het apparaat zelf ook eens uit. Dat is dan een soort kleine reset. Handig wanneer het apparaat af en toe vastloopt. Of wanneer de verbinding opeens niet meer goed werkt. Het toestel is daarna meestal weer fris en fruitig.

### Telefoon uitzetten

Een Android-telefoon uitzetten? Dat werkt op de meeste Android-toestellen hetzelfde via het menu:

- Veeg vanaf de bovenrand naar beneden over het scherm.
  - Het snelmenu opent. Veeg het menu verder naar beneden.
  - Rechtsboven staan vier pictogrammen. Tik op het pictogram 'Uitschakelen'
- 
- Tik op **Uitschakelen > Uitschakelen**.

### Samsung-telefoon uitzetten met knoppen

Veel mensen vinden het handig om de telefoon of tablet uit te zetten met de fysieke knoppen. Dat werkt zo:

- Druk drie seconden op de vergrendelknop. Opent spraakassistent Bixby? Dan werkt het op uw toestel anders. Druk dan drie seconden de volumeknop (geluid zachter) en de vergrendelknop tegelijk in.
- Tik op **Uitschakelen**.
- Tik zo nodig nog een keer op **Uitschakelen**.

### Bixby uitschakelen

Op nieuwere Samsung-toestellen opent Bixby bij het lang indrukken van de vergrendelknop. Wilt de vergrendelknop liever als uitknop gebruiken? Verander dat dan in de instellingen.

- Tik op de app **Instellingen**.
- Tik op **Geavanceerde functies**.
- Tik op **Zijtoets**.
- Tik onder 'Houd ingedrukt' op **Menu uitschakelen**.

Zet de telefoon vanaf nu uit met de vergrendelknop.

### Telefoon aanzetten

- Zet de Android-telefoon zo weer aan:  
Druk ongeveer drie seconden op de vergrendelknop aan de zijkant van het apparaat.
- Het toestel gaat aan. Veel Android-telefoons trillen even en het logo verschijnt op het scherm. Vul zo nodig de pincode in van de simkaart.
- Ontgrendel de telefoon met de door u [ingestelde schermbeveiliging](#).

Bron: SeniorWeb nieuwsbrief van 20 april 2023